



- RIV 2 - trage toate niturile 2,4 – 4,8;
RIV 1M - trage toate niturile 2,4 – 4 orice material;
- 3 bacuri
RIV 4 - trage toate niturile 2,4 – 4,8 (4,8 doar aluminiu)
- 3 bacuri



- RIV 5 - trage toate tipurile de nituri 2,4 – 4,8; (4,8 doar in aluminiu);
- 3 bacuri;
- RIV 6 - trage toate niturile 2,4 – 4,8; orice material;
- 3 bacuri (bacuri la schimb).



RIV 7 – trage toate tipurile de nituri 3 – 6,4 orice material;
- 3 bacuri (bacuri la schimb).